

参数设置清单

(*每次拍摄前请检查相机参数)

1	调至【A档】，光圈优先
2	光圈值【5.6】
3	焦距【无穷远】
4	ISO【400】
5	DRO/自动 HDR【DRO Lv5】
6	曝光补偿【0.0】
7	飞行模式【开启】
8	人脸捕捉【关闭】
9	纵横比【3:2】
10	创意风格【标准】
11	测光模式【多重】
12	长时曝光降噪【关】
13	高 ISO 降噪【标准】
14	无镜头时释放快门【允许】
15	USB 连接【电脑控制】

参数设置指南

1. 光圈优先，调整至【A档】



2. 光圈值调整到【5.6】（对准白线）



3. 焦距调整到【无穷远】（对准白线）



【插播】菜单操作指导

打开菜单【MENU】后，可通过右侧【上下左右】，和【确定】键按钮来操作菜单设置。

按【MENU】返回上一级



4. ISO 调整到【400】






5.DRO/自动 HDR【DRO Lv5】





6. 曝光补偿 [0.0]






7. 飞行模式【开启】






8. 人脸捕捉 【关闭】






9. 【纵横比】 设置为【3:2】

(*通过上下左右键, 选中【纵横比】, 按【确定】键, 进入设置, 选择【3:2】, 再按【确定】键)





10. 创意风格【标准】







11. 测光模式【多重】






12. 长时曝光降噪【关】






13. 高 ISO 降噪【标准】






14. 无镜头时释放快门【允许】





15. USB 连接【电脑控制】



USB连接

- 自动
- 海量存储器
- MTP
- 电脑遥控

MENU



MENU

